

Festool GmbH
Wertstrasse 20
D-73240 Wendlingen
Germany
Tel.: 07024/804-0
Fax: 07024/804-20608
www.festool.com

FESTOOL

CLEANTE[®]X

**CTM 26 E, CTM 26 E AC,
CTM 36 E, CTM 36 E AC,
CTM 36 E LE, CTM 36 E LE AC,
CTM 36 E AC-LHS,
CTM 48 E, CTM 48 E AC,
CTM 48 E LE, CTM 48 E LE AC**



Originálny návod na používanie

1	Symbole	2
2	Prvky zariadenia	2
3	Technické údaje	2
4	Používanie na určený účel	3
5	Bezpečnostné pokyny	3
6	Uvedenie do prevádzky	4
7	Nastavenia	4
8	Používanie	6
9	Údržba a ošetrovanie	7
10	Príslušenstvo	8
11	Likvidácia	8
12	Záruka	8
13	ES-Vyhlásenie o zhode	9

Uvedené vyobrazenia sa nachádzajú vo viacjazyčnom návode na obsluhu.

1 Symboly



Varovanie pred všeobecným nebezpečenstvom



Varovanie pred zásahom elektrickým prúdom



Prečítajte si návod/upozornenia a pokyny!



Používajte ochrannú dýchaciu masku!



Varovanie! Zariadenie môže obsahovať zdraviu škodlivý prach!



Nepatrí do komunálneho odpadu.

2 Prvky zariadenia

[1-1] Uzavieracia zátka

[1-2] Sací otvor

[1-3] Pozícia pre osadenie modulu (pneumatický modul pri CTM 36 E LE, CTM 36 E LE AC, CTM 48 E LE, CTM 48 E LE AC)

[1-4] Prístrojová zásuvka

[1-5] Schránka pre hadicu

[1-6] Rukoväť

[1-7] SysDoc

[1-8] Automatické čistenie (len varianty s funkciou AutoClean)

[1-9] Nastavenie priemeru hadice

[1-10] Regulátor sacieho výkonu

[1-11] Ovládač

[1-12] Zatváracia spona

[1-13] Zberná nádoba

[1-15] Brzda

3 Technické údaje

Mobilné vysávače

Príkon	350 - 1200 W	
Menovitý príkon na zásuvke na vysávači	EU	2 400 W
	CH, DK	1 100 W
	GB 240 V/110 V	1 800 W/500 W
Objemový prietok (vzduch) max., turbína	234 m ³ /h (3900 l/min)	
Podtlak max., turbína	24000 Pa	
Povrch filtra	6318 cm ²	
Sacia hadica	D 27 mm x 3,5 m-AS	
Dĺžka prívodného sieťového kábla	7,5 m	
Úroveň akustického tlaku podľa normy EN 60704-2-1	71 dB(A)	
Druh ochrany	IP X4	
Objem nádoby	CTM 26 E, CTM 26 E AC	26 l
	CTM 36 E, CTM 36 E LE, CTM 36 E AC, CTM 36 E LE AC, CTM 36 E AC-LHS	36 l
	CTM 48 E, CTM 48 E LE, CTM 48 E AC, CTM 48 E LE AC	48 l
Rozmery (D x Š x V)	CTM 26 E, CTM 26 E AC	630 x 365 x 540 mm
	CTM 36 E, CTM 36 E LE, CTM 36 E AC, CTM 36 E LE AC, CTM 36 E AC-LHS	630 x 365 x 596 mm
	CTM 48 E, CTM 48 E LE, CTM 48 E AC, CTM 48 E LE AC	740 x 406 x 1005 mm
Hmotnosť	CTM 26 E	13,9 kg
	CTM 36 E, CTM 36 E LE	14,4 kg
	CTM 26 E AC	14,7 kg

Mobilné vysávače

CTM 36 E AC, CTM 36 E LE AC, CTM 36 E AC-LHS

15,2 kg

CTM 48 E, CTM 48 E LE

18,8 kg

CTM 48 E AC, CTM 48 E LE AC


19,6 kg

4 Používanie na určený účel


Mobilné vysávače sú svojím určením vhodné na nasávanie a odsávanie zdraviu škodlivých druhov prachu s hraničnými hodnotami do 0,1 mg/m³ a prachu z dreva podľa triedy prachu 'M', podľa normy IEC 60335-2-69.

Mobilný vysávač je určený na nasávanie vody.

Mobilný vysávač je podľa noriem EN 60335-1 a EN 60335-2-69 vhodný na zvýšené zaťaženie pri profesionálnom používaní.

 Používateľ ručí za škody a úrazy spôsobené používaním v rozpore s určeným účelom využitia.

5 Bezpečnostné pokyny

 **Varovanie! Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny.** Chyby pri dodržiavaní nasledujúcich výstražných upozornení a pokynov môžu zapríčiniť úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo ťažké poranenia.

Všetky bezpečnostné pokyny a návody si odložte, aby ste ich mohli v budúcnosti použiť.

– Toto zariadenie nie je určené na to, aby ho používali osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo vedomosťami, iba ak by pracovali pod dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo sa riadili jej pokynmi na používanie zariadenia. Na deti je potrebné dávať pozor, aby sa zaistilo, že sa nebudú hrať so zariadením.



– **Výstraha:** Zariadenie môže obsahovať zdraviu škodlivý prach. Vyprázdňovanie zariadenia, ako aj práce spojené s jeho údržbou, vrátane výmeny filtra, smú vykonávať len na to autorizovaní odborníci s vhodnou ochrannou výbavou. Zariadenie

neprevádzkujte bez plne nainštalovaného filtračného systému.

- Pri zaobchádzaní a odsávaní zdraviu ohrozujúcich druhov prachu je bezpodmienečne potrebné dbať na dodržanie bezpečnostných predpisov platných vo vašej krajine, ako aj údajov poskytovaných výrobcou materiálu.
- Pri prevádzke vo funkcii odsávača prachu sa pri odsávaní tých druhov prachu, ktoré prekračujú hraničnú hodnotu alebo pri veľkom objeme prachu z dubového či bukového dreva, smie odsávať len od jedného jediného zdroja prachu (od elektrického alebo pneumatického náradia).
- **Nebezpečenstvo výbuchu a požiaru:** Neodsávajte iskry alebo horúci; horľavý alebo výbušný prach (napr. horčík, hliník, s výnimkou dreva); horľavé alebo výbušné kvapaliny (napr. benzín, riedidlá); agresívne kvapaliny/pevné látky (napr. kyseliny, lúhy, rozpúšťadlá). Tento mobilný vysávač je vhodný na vysávanie prachu z lakov. Zariadenie používajte v dostatočne vetranej miestnosti (dodržiavajte národné predpisy na ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci).
- Nepoškodzuje sieťový kábel (napr. jazdením cez neho, ťahaním, ...). Chráňte ho pred teplom, olejom a ostrými hranami. Zástrčku nevyťahujte zo zásuvky ťahaním za kábel.
- Zástrčku a kábel pravidelne kontrolujte a v prípade poškodenia ich nechajte vymeniť v autorizovanej opravárenskej dielni. Sieťový kábel vymieňajte len za typ uvedený v zozname náhradných dielov.
- Zariadenie nevystavujte dažďu.
- Zariadenie smú používať len osoby poučené o manipulácii a poverené používaním.
- Pred použitím sa musí obsluhujúca osoba oboznámiť s informáciami, pokynmi a školeniami na používanie tohto zariadenia a materiálov, na ktoré sa toto zariadenie má používať. Je potrebné

oboznámiť sa aj o bezpečnom postupe pri odstraňovaní zachyteného materiálu.

- Zariadenie z bezpečnostných dôvodov používajte len s riadne uzemnenou zásuvkou.
- Zásuvku na zariadení používajte len na účel uvedený v návode.
- Používajte iba originálne príslušenstvo značky Festool.
- Pri nepoužívaní zariadenia, ako aj pri vykonávaní údržbových prác a pri čistení, vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Zariadenie nezdvíhajte za rukoväť a netransportujte ho použitím hákov žeriavov alebo zdvíhacieho zariadenia.

6 Uvedenie do prevádzky



VAROVANIE

Nepripustné napätie alebo frekvencia! Nebezpečenstvo úrazu

- Sieťové napätie a frekvencia zdroja napätia sa musia zhodovať s údajmi na typovom štítku.
- V Severnej Amerike sa smú používať iba stroje Festool pracujúce s napätím 120 V/ 60 Hz.

6.1 Prvé uvedenie do prevádzky

- Otvorte spony [2-2] a odoberte horný dielec [2-1].
- Vyberte príslušenstvo aus dem Schmutzbehälter [2-3] a balenie!
- Do nádoby na nečistoty vložte filtračné vrečko alebo vrečko na likvidáciu (pozrite si kapitolu 7.7 a 7.8).
- Nasadte horný dielec [2-1] a zatvorte spony [2-2].
- Na zadnú stranu mobilného vysávača namontujte navíjač kábla (pozri obrázok [3]).
- Na vysávač pripojte odsávaciu hadicu.

6.2 Zapínanie/vypínanie

- Do uzemnenej zásuvky zasuňte koncovku.



VAROVANIE

Nebezpečenstvo poranenia nekontrolovane sa rozbiehajúcim náradím

- Pred otočením voliča (prepínača) do polohy „AUTO“ alebo „MAN“ nezabudnite, že pripojené náradie musí byť vypnuté.

Spínač [1-11] slúži na zapínanie/vypínanie.

Poloha prepínača '0'

Prístrojová zásuvka [1-4] je bez prúdu, mobilný vysávač je vypnutý.

Poloha prepínača 'MAN'

Prístrojová zásuvka [1-4] je pod prúdom, mobilný vysávač beží.

Poloha prepínača 'Auto'

Prístrojová zásuvka [1-4] je pod prúdom, mobilný vysávač sa spustí po zapnutí pripojeného náradia.

7 Nastavenia

7.1 Nastavenie priemeru hadice

- Ovládač nastavenia priemeru hadice [1-9] nastavte podľa priemeru pripojenej hadice.
- ① Zabezpečí to správne meranie rýchlosti prúdenia vzduchu v odsávacej hadici (pozrite si kapitolu 7.9).

7.2 Pripojenie elektrického náradia



VAROVANIE

Nebezpečenstvo poranenia

- Dodržte maximálne hodnoty prístrojovej zásuvky (pozrite kapitolu Technické údaje).
- Dbajte na to, aby pri pripájaní a odpájaní bolo elektrické náradie vypnuté.

- Elektrické náradie pripojte na prístrojovú zásuvku [1-4].

7.3 Pripojenie pneumatického náradia



VAROVANIE

Nebezpečenstvo poranenia

- Dbajte na to, aby pri pripájaní a odpájaní bolo pneumatické náradie vypnuté.

Pri montáži pneumatického modulu [1-3] (496141; pri CTM 36 E LE, CTM 36 E LE AC, CTM 48 E LE, CTM 48 E LE AC v rozsahu dodávky) funguje zapínacia/vypínacia automatika mobilného vysávača aj v spojení s pneumatickými druhmi náradia.

Navyše odporúčame namontovať zásobovaciu jednotku VE (495886). Zásobovacia jednotka filtruje a olejuje stlačený vzduch a umožňuje reguláciu tlaku vzduchu. Na pripojenie pneumatického náradia Festool so systémom IAS možno zakúpiť prípojku IAS (454757).

Aby bolo zabezpečené bezchybné fungovanie automatického zapínania a vypínania, musí mať prevádzkový tlak náradia hodnotu 6 bar.

7.4 Regulácia sacieho výkonu

Regulátorom sacieho výkonu [1-10] možno nastaviť sací výkon. Umožňuje to presné prispôbenie rôznym druhom vysávania/odsávania.

7.5 Zaistenie brzdy

Presunutím čiernej brzdovej páčky [1-15] zabránite pohybu mobilného vysávača. Pri tomto úkone mobilný vysávač mierne nadvihnite na prednej strane a čiernu brzdovú páčku zatlačte nadol, až kým nezaskočí. Na uvoľnenie stlačte zelenú páčku [1-14].

7.6 Tepelná poistka

Tepelná poistka mobilného vysávača vypne vysávač pred dosiahnutím kritickej teploty.

- Vypnite mobilný vysávač a nechajte ho asi 5 minút vychladnúť.

① Ak sa mobilný vysávač potom nedá znova zapnúť, vyhľadajte, prosím, zákaznícky servis Festool.

7.7 Výmena filtračného vrečka (SC FIS-CT 26/36/48)

Vybratie filtračného vrečka [4]

- Otvorte spony [2-2] a odoberte horný dielec [2-1].

7.9 Monitorovanie objemového prietoku

Ak rýchlosť prúdenia vzduchu v sacej hadici poklesne pod 20 m/s, z bezpečnostných dôvodov sa ozve varovný akustický signál.

- Vyberte filtračné vrečko.
- Použité filtračné vrečko zlikvidujte podľa zákonných predpisov.
- Vyčistite nádobu na nečistoty [2-3].

Vloženie filtračného vrečka [5]

- Vložte nové filtračné vrečko (SC FIS-CT 26/36/48) (obrázok [5]). **Dôležité:** Objímku filtračného vrečka silno pritlačte na vstupné hrdlo.
- Nasadte horný dielec [2-1] a zatvorte spony [2-2].
- ① Dbajte na to, aby sa filtračné vrečko nezaseklo medzi hornú a dolnú časť.

7.8 Výmena vrečka na likvidáciu

Vybratie vrečka na likvidáciu [6]

- Odsávací otvor uzavrite [1-2] uzavieracou zátkou [1-1].
- Otvorte spony [2-2] a odoberte horný dielec [2-1].
- Vrečko na likvidáciu uzatvorte.
- Vrečko na likvidáciu vyberte.
- Použité vrečko na likvidáciu zlikvidujte podľa zákonných predpisov.
- Vyčistite nádobu na nečistoty [2-3].

Vloženie vrečka na likvidáciu [7]

- Vložte nové vrečko na likvidáciu (ENS-CT26/36/48) do vstupného hrdla nádoby a zaistite ho.

Dôležité: Bočné otvory vrečka na likvidáciu sa musia nachádzať vo vnútri nádoby na nečistoty. Dávajte pozor na to, aby zabezpečovacie zariadenie správne zaskočilo.

- Položte vrečko na likvidáciu cez okraj nádoby.



Dávajte pozor na to, aby zostali voľné kontakty [10-2].

- Nasadte horný dielec [2-1] a zatvorte spony [2-2].

Možné príčiny	Odstránenie
Regulátor sacej sily [1-10] je nastavený na príliš nízku hodnotu.	Nastavte regulátor sacej sily na vyššiu hodnotu (pozrite si kapitolu 7.4).
Otočný regulátor [1-9] nie je nastavený na priemer pripojenej hadice.	Nastavte správny priemer hadice (pozrite si kapitolu 7.1).

Možné príčiny	Odstránenie
Sacia hadica je upchatá alebo prehnutá.	Odstráňte upchatie alebo zalomenie hadice.
Filtračné vrečko je plné.	Vložte nové filtračné vrečko (pozrite si kapitolu 7.7).
Hlavný filter je znečistený.	Vymeňte hlavný filter (pozrite si kapitolu 9.1). LEN pri funkcii AUTOClean: Očistite hlavný filter (pozrite si kapitolu 8.2).
Nesprávna funkcia monitorovacej elektroniky.	Poruchu nechajte odstrániť servisnou službou Festool.
Mokrý vysávanie.	Funkčná bezpečnosť nie je obmedzená, nie sú potrebné žiadne opatrenia.

8 Používanie


8.1 Manipulácia

Schránka na hadicu: Po ukončení práce môžete saciu hadicu prevliecť otvorom [8-3] a uložiť v schránke na hadicu. Otvorom [8-2] môžete prevliecť sieťový kábel a takisto uložiť v schránke na hadicu.

Odkladacia plocha SysDoc pre Systainer: Na odkladaciu plochu možno pomocou oboch posúvačov [8-1] upevniť Systainer.


8.2 AUTOClean - Čistenie hlavného filtra (len varianty s funkciou AutoClean)

Aby bol zaručený trvalý vysoký sací výkon aj pri jemnom prachu, môžete pomocou otočného regulátora [1-8] plynulo nastavovať frekvenciu automatického čistenia. Automatické čistenie používajte len v spojení s vrečkom na likvidáciu (splnenie triedy prachu 'M').

 Pri vysávaní namokro a pri prácach s filtračným vrečkom nastavte otočný regulátor [1-8] na pozíciu 0.

- Pri veľkom nápoře prachu nastavte automatické čistenie [1-8] na maximálnu hodnotu.

Manuálne čistenie

 Pri klesajúcom sacom výkone sa dá čistenie spustiť aj manuálne, otočením prepínača na zariadení [1-11] na symbol **AC** na jednej z dvoch strán prepínača na zariadení.

Pri extrémne silnom znečistení hlavného filtra odporúčame vykonať úplné čistenie:

- Uzatvorte dľaňou otvor na hubici alebo na nasávacej hadici na dobu 2 sekúnd.

- Otočte prepínač na zariadení [1-11] na symbol **AC**.

① Pri použití uzatváracieho posúvača CT-VS (objednávacie číslo: 497926) je možné vykonať úplné čistenie bez demontáže pripojeného elektrického náradia.



Pri intenzívnom používaní s veľmi príľnavými druhmi prachu je za určitých okolností nutné mechanické očistenie hlavného filtra (napr. povysávaním). Používajte pritom výbavu na ochranu dýchacích ciest!

8.3 Osobitosti CTM 36 E AC- LHS

Ak chcete mobilný vysávač používať v kombinácii s náradím PLANEX:

- Použite dodanú saciu hadicu, odolnú voči prelomeniu D 36 mm x 3,5 m-AS.
- Použite dodanú špeciálnu saciu objímku na pripojenie náradia PLANEX.
- Vložte dodaný uzatvárací posúvač CT-VS medzi nasávací otvor [1-2] a saciu hadicu.
- Namontujte držiak náradia podľa návodu na montáž, ktorý bol s ním dodaný.
- Na odsávanie v spojitosti s náradím PLANEX používajte na bezprašnú likvidáciu výlučne vrečko na likvidáciu.

8.4 Vysávanie suchých hmôt

POZOR

Zdraviu škodlivé druhy prach

Poškodenie dýchacích ciest

- Pri vysávaní látok ohrozujúcich vaše zdravie používajte filtračné vrečko alebo vrečko na likvidáciu!
- Zariadenie používajte len s fungujúcim monitorovaním objemového prietoku.

Pri odsávaní **venujte pozornosť** prachu z bežiacieho elektrického náradia:

Ak sa odpadový vzduch privádza späť do miestnosti, musí byť v miestnosti dostatočná **rýchlosť výmeny vzduchu L**. Aby sa dodržali požadované hraničné hodnoty, môže objemový prietok spätne privádzaného vzduchu dosahovať maximálne 50 % objemového prietoku čerstvého vzduchu (objem miestnosti V_R x rýchlosť výmeny vzduchu L_W). Okrem iného dodržiavajte regionálne nariadenia.

Pamätajte na to, že: vlhký hlavný filter sa rýchlejšie zanáša, keď sa vysávajú suché hmoty. Z tohto dôvodu by sa hlavný filter mal pred nasávaním prachu vysušiť alebo vymeniť za suchý.

8.5 Vysávanie kvapalín

Pred vysávaním kvapalín odstráňte filtračné vrečko alebo vrečko na likvidáciu (pozrite si kapitolu 7.7). Odporúča sa použiť špeciálny mokrý filter.

Pri dosiahnutí maximálnej hladiny sa vysávanie automaticky preruší.



POZOR

Vystupujúca pena a kvapaliny

- Okamžite vypnite vysávač a vyprázdňte nádobu na nečistoty.

8.6 Antistatický systém

Pri vysávaní vzniká následkom trenia v sacej hadici statický náboj. Jeho vybitie môže byť pre používateľa nepríjemne. Mobilný vysávač je preto sériovo vybavený antistatickým systémom, ktorý odvádza tieto statické náboje. Tu sa však musí použiť dodaná antistatická sacia hadica.

8.7 Po skončení práce

- **Len varianty s funkciou AutoClean:** Vyčistite hlavný filter - automaticky alebo manuálne (pozrite si kapitolu 8.2).
- Vypnite mobilný vysávač a koncovku vytiahnite zo zásuvky.
- Naviňte sieťový kábel.
- Vyprázdňte zbernú nádobu.
- Odsávací otvor uzavrite [1-2] uzavieracou zátkou [1-1].



POZOR

Zdraviu škodlivý prach

Poškodenie dýchacích ciest

- Mobilný vysávač a všetko príslušenstvo pred vynesением z čisteného priestoru úplne očistite (zvnútra aj zvonku) vysátím a utretím.
- Časti, ktoré sa nedajú celkom vyčistiť, v prípade transportu vzduchotesne uzatvorte do plastového vreca.
- Používajte ochranu dýchacích ciest!



Toto zariadenie skladujte len vo vnútorných priestoroch.

- Mobilný vysávač uložte do suchej miestnosti, na miesto chránené proti neoprávnenému použitiu.

9 Údržba a ošetrovanie



VAROVANIE

Nebezpečenstvo poranenia, zásahu elektrickým prúdom

- Pred akýmkoľvek údržbovými prácami vždy vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky!
- Všetky práce na údržbe a opravy, ktoré vyžadujú otvorenie krytu motora, smie vykonávať iba autorizovaný zákaznícky servis.

Poškodené ochranné zariadenia a časti nechajte opraviť alebo vymeniť v autorizovanom servisnom stredisku, pokiaľ nie je v návode na obsluhu uvedené inak.

Dbajte na dodržiavanie nasledujúcich upozornení:

- Minimálne raz ročne je potrebné vykonať prachotechnickú kontrolu výrobcom alebo poučenou osobou, pričom sa zisťuje napr. poškodenie filtra, tesnosť zariadenia a funkčnosť kontrolných zariadení.
- Pri údržbe a opravách sa musia zlikvidovať všetky znečistené predmety, ktoré nemožno uspokojivo vyčistiť. Takéto predmety sa musia uzavrieť do nepriepustných vriec a zlikvidovať v súlade s platnými predpismi na likvidáciu týchto druhov odpadu.

- Pri údržbe používateľom sa musí zariadenie rozoberať, čistiť a udržiavať tak, aby (pokiaľ je to možné) pritom nevzniklo nebezpečenstvo a ohrozenie údržbového personálu alebo iných osôb. Vhodné opatrenia zahŕňajú detoxifikáciu pred rozobratím, preventívne opatrenia sa týkajú filtrovaného núteného odvetrávania v mieste rozoberania zariadenia. Ďalej sa preventívne opatrenia týkajú vyčistenia miesta údržby a vhodnej ochrannej výbavy.

9.1 Výmena hlavného filtra

UPOZORNENIE

Poškodenie motora

- Nikdy nevysávajú bez namontovaného hlavného filtra, pretože to môže poškodiť motor.
- Otvorte spony [2-2] a odoberte horný dielec [2-1].
- Otočte hornú časť zariadenia tak, aby hlavný filter smeroval nahor (obrázok[9]).
- Presuňte páčku [9-3] a odoberte držiak [9-2].
- Vyberte použitý hlavný filter [9-1] a vymeňte ho za nový.
- Použitý hlavný filter zlikvidujte podľa zákonných predpisov.
- Nasadte držiak [9-2] a presuňte páčku, až pokiaľ [9-3] nezaskočí.
- Nasadte horný dielec [2-1] a zatvorte spony [2-2].

9.2 Vyprázdnenie zbernej nádoby

Po odobratí hornej časti možno vyprázdniť zbernú nádobu [2-3].

- Po odsávaní kvapalín pravidelne jemnou handričkou vyčistite hladinové snímače [10-1] a skontrolujte ich na prípadné poškodenia.

10 Príslušenstvo

Používajte iba originálne príslušenstvo Festool určené na použitie s týmto náradím a originálny spotrebný materiál Festool, pretože tieto systémové komponenty sú navzájom optimálne zladené. Pri použití príslušenstva a spotrebného materiálu od iných dodávateľov rastie pravdepodobnosť zhoršenia kvality pracovných výsledkov

a obmedzenia nárokov plynúcich zo záruky. Podľa použitia môže dôjsť k zvýšenému opotrebovaniu stroja alebo k zvýšeniu vášho zaťaženia. Chráňte preto seba, vaše náradie a vaše záručné nároky tým, že budete používať výlučne originálne príslušenstvo Festool a spotrebný materiál Festool!

Objednávacie čísla príslušenstva a náradia nájdete vo vašom katalógu Festool alebo na internete na adrese „www.festool.com“.

10.1 Moduly

Na rozšírenie mobilného vysávača sú v príslušenstve k dispozícii nasledujúce moduly, ktoré môže autorizovaná servisná organizácia namontovať do pozície pre osadenie modulu[1-3]:

- Pneumatický modul
- Zásuvkový modul s permanentným napájaním
- Zásuvkový modul so zapínacou/vypínacou automatikou (nie pre varianty GB 110 V)
- Modul pre prípojku energie/odsávania (EAA) na použitie zapínacej/vypínacej automatiky na zariadení EAA.

Ďalšie informácie o moduloch nájdete na internete na adrese „www.festool.com“.

11 Likvidácia

Prístroj neodhadzujte do komunálneho odpadu! Prístroje, príslušenstvo a obaly recyklujte podľa predpisov na ochranu životného prostredia. Dodržiavajte platné národné predpisy.

Len EU: Podľa Európskej smernice 2002/96/ES sa musia použité elektrické prístroje zvlášť zberať a odovzdávať na recykláciu v súlade s predpismi na ochranu životného prostredia.

12 Záruka

Na naše náradie poskytujeme záruku na chyby materiálu a nedodržanie technologického postupu výroby, podľa zákonných predpisov konkrétnej krajiny, najmenej však 12 mesiacov. V rámci krajín EÚ sa poskytuje záruka 24 mesiacov (po predložení faktúry alebo dodacieho listu). Škody, ktoré nasvedčujú najmä prirodzenému opotrebovaniu, preťaženiu, neodbornému zaobchádzaniu, príp. používateľom spôsobené poškodenia alebo iné používanie v rozpore s návodom na používanie, alebo skutočnosti známe už pri kúpe, sú zo záruky vylúčené. Rovnako sú

vylúčené aj škody, ktoré vyplývajú z používania neoriginálneho príslušenstva a spotrebných materiálov (napr. brúsny tanier).

Reklamácie možno uznať iba v prípade, ak sa nerozmontované náradie zašle dodávateľovi alebo do autorizovaného servisného stredisku Festool. Návod na používanie, bezpečnostné pokyny, zoznamy náhradných dielov a doklad o kúpe si dobre uschovajte. Inak platia aktuálne platné záručné podmienky výrobcu.

Poznámka

Z dôvodu neustáleho výskumu a vývoja sú zmeny tu uvedených technických údajov vyhradené.

13 ES-Vyhlásenie o zhode

Mobilný vysávač	Sériové č.
CTM 26 E	495865, 495866, 495870, 496948
CTM 26 E AC	496313, 496544, 496545, 496550, 497990, 497991, 497992
CTM 36 E	495867, 495868, 495871, 496949
CTM 36 E AC, CTM 36 E AC-LHS	496546, 496547, 496548, 496551, 497069, 497073, 497072, 497076, 497070
CTM 36 E LE	495869, 496947, 496950
CTM 36 E LE AC	496549
CTM 48 E	498006, 498007
CTM 48 E LE	498008
CTM 48 E AC	498021, 498022
CTM 48 E LE AC	498023
Označenie CE z roku:	
CTM 26 E, CTM 36 E, CTM 36 E LE	2009

Mobilný vysávač	Sériové č.
CTM 26 E AC, CTM 36 E AC, CTM 36 E LE AC, CTM 36 E AC-LHS	2010
CTM 48 E, CTM 48 E LE, CTM 48 E AC, CTM 48 E LE AC	2011

Zodpovedne vyhlasujeme, že tento produkt je v súlade s nasledujúcimi normami a smernicami:

2006/42/ES, 2004/108/ES, EN 60335-1, EN 60335-2-69, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.

Festool GmbH

Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

ppa. Dr. Johannes Steimel

Dr. Johannes Steimel

Vedúci výskumu, vývoja a technickej dokumentácie

27.10.2010

Nariadenie REACH pre výrobky firmy Festool, ich príslušenstvo a spotrebný materiál:

REACH je nariadenie o chemikáliách, platné od roku 2007 v celej Európe. Ako „následný používateľ“, teda ako výrobca produktov, sme si vedomí našej povinnosti informovať našich zákazníkov. Aby ste boli vždy informovaní o najnovšej situácii a o možných látkach, ktoré sú uvedené aj v zozname látok, zriadili sme pre vás nasledujúcu internetovú stránku:

www.festool.com/reach